

Nastavení osvěžovače vzduchu SPRING AIR

Přednastavené programy

1. Stiskněte tlačítko SET (nastavení), na displeji se zobrazí CLOCK (hodiny). Pomocí tlačítek HOUR (hodina) a MIN (minuta) nastavte aktuální čas a potvrďte tlačítkem SET.
2. Na displeji se zobrazí dny v týdnu, tlačítkem DAY (den) nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem SET. Na displeji se zobrazí AUTO a tlačítkem PROGRAM zvolte např. program P11 nebo P12.
program P11 – osvěžovač bude dávkovat 7 dní v týdnu od 7.00 hod - 19.00 hod v intervalu každých 8 minut.
program P12 – osvěžovač bude dávkovat 7 dní v týdnu od 7.00 hod - 19.00 hod v intervalu každých 16 minut.
Potvrďte tlačítkem SET.
3. Osvěžovač je nastavený, ukáže předpokládaný počet dávek (3100).
4. Stisknutím tlačítka SET vám osvěžovač ukáže aktuální čas a v pravém dolním rohu číslo nastaveného programu.

Individuální programy

1. Stiskněte tlačítko SET, na displeji se zobrazí CLOCK. Pomocí tlačítek HOUR a MIN nastavte aktuální čas a potvrďte tlačítkem SET.
2. Na displeji se zobrazí dny v týdnu, tlačítkem DAY nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem SET.
3. Na displeji se zobrazí AUTO. Znova stiskněte tlačítko SET, na displeji se zobrazí dny v týdnu Mo – Su (Po – Ne). Tlačítkem DAY vyberte požadovaný den v týdnu a potvrďte tlačítkem ENTER. Takto pokračujte ve výběru a potvrzování dalších dní, anebo podržte ENTER a označí se všechny dny. Potvrďte tlačítkem SET.
4. Na displeji se zobrazí ON 1. Tlačítky HOUR a MIN nastavte požadovaný čas začátku dávkování vůně a potvrďte tlačítkem SET.
5. Na displeji se zobrazí OFF 1. Tlačítky HOUR a MIN nastavte požadovaný čas konce dávkování vůně a potvrďte tlačítkem SET.
6. Na displeji se zobrazí INTERVAL 1, tlačítkem HOUR (desítky minut) anebo MIN (jednotky minut) nastavte požadovaný minutový interval dávkování vůně a potvrďte tlačítkem SET. Osvěžovač je nastavený.

Výměna vůně

1. Vyměňte prázdnou nádobu za novou plnou.
2. Stiskněte 2x tlačítko ENTER/TEST, potom stiskněte tlačítko DEMO a znova tlačítko ENTER/TEST. Osvěžovač ukáže předpokládaný počet dávek (3100).
3. Výměna je dokončená.

Přednastavené programy:

Č.PROGRAMU	DNY – HODINY OD/DO	INTERVALY	DÉLKA FUNKČNOSTI SPREJE
	OPERATION DAYS & HOURS	SPRAY'S INTERVAL	BOTTLE'S DURATION (real operation days)
1	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	14	30
2	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	21	45
3	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59	28	60
4	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	14	30
P5	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	28	60
P6	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	14	30
P7	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	21	45
P8	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	28	60
P9	MON TUS WED THU FR SAT FROM 06:31 TO 23:31 SUNDAY STOP	15	45
P10	MON TUS WED THU FR FROM 06:31 TO 23:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	10	30
P11	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	8	31
P12	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	16	62
P13	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	6	34
P14	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	11	63
P15	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00	6	34
P16	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 4:00	11	63
P17	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00 AND FROM 15:30 TO 19:30	9	62
P18	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 10:01 TO 13:30 AND FROM 16:30 TO 20:30	9	62
P19	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 11:01 AND FROM 15:31 TO 1:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P20	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 18:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P21	MON TUS WED THU FR FROM 07:01 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 21:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	7	30
P22	MON TUS WED THU FR FROM 06:01 TO 12:01 AND FROM 13:31 TO 19:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	13	61

Monday-pondělí / Tuesday-úterý / Wednesday-středa / Thursday-čtvrtek / Friday-pátek / Saturday-sobota / Sunday-neděle / From – od / To – do